
# AURORA SERYO MABILIS MAGSIMULA GABAY


SIONYX Aurora Mababang Banayad na

## SETUP NG CAMERA


1. Hilahin ang latch pababa upang alisin ang viewfinder at i-access ang kompartamento ng baterya




2. I-install ang baterya at Micro SD card





3. Muling i-install ang viewfinder sa camera





4. Tiyaking naka-OFF ang camera




5. Kumonekta sa USB port sa pamamagitan ng itinaas ang rubber flap at i-charge ang camera



6. I-ON ang camera sa anumang mode




Nagpatuloy ang OVER sa setup ng camera


# NAGPATULOY ANG CAMERA SETUP

7. I-download ang SIONYX Aurora App mula sa App Store o Google Play


Download on the App Store

GET IT ON Google Play


8. Tumingin sa viewfinder at i-rotate ang diopter upang mai-focus ang menu. Handa nang gamitin ang iyong camera



9. I-rotate ang selector ring para magpalit sa pagitan ng daytime, twilight, at night-mode




10. Maaaring matingnan at ma-access ang mga karagdagang setting sa pamamagitan ng mahabang pagpindot sa SET sa itaas ng camera




TANDAAN: Ang mga modelong Aurora Sport at Black ay ipinapadala na may Electronic Viewfinder Display Timeout na nakatakda sa 60 segundo upang makatipid ng baterya kapag hindi ginagamit. Upang hindi paganahin, i-access ang pangalawang layer na menu.

100
Cummings
Center

Beverly, MA
01915 USA

SIONYX

www.sionyx.com